

| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Модель | <input type="checkbox"/> Напор, м                                                                               | <input type="checkbox"/> Поток,<br>м <sup>3</sup> /час                                                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Двигатель | <input type="checkbox"/> Мощность, л.с.                                                                 | <input type="checkbox"/> Ø частиц, мм                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> JD 6-400 G10<br><input type="checkbox"/> SKID <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                                              | <input type="checkbox"/> SZD18<br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 58 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 480 | <input type="checkbox"/> Deutz <input type="checkbox"/> BF6L914                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 121                          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 50 |
| <input type="checkbox"/> JD 6-400 G10<br><input type="checkbox"/> SZD26 SKID <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 58                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 480 | <input type="checkbox"/> Deutz <input type="checkbox"/> BF6L914                                               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 121 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 50 |
| <input type="checkbox"/> JD 6-400 G10<br><input type="checkbox"/> SKID <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>                                                              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 62                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 400 | <input type="checkbox"/> Deutz D914L05                                                                        | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 71  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 50 |

|                         |    |     |               |    |    |
|-------------------------|----|-----|---------------|----|----|
| JD 6-400 G10SZD<br>SKID | 62 | 400 | Deutz D914L05 | 71 | 50 |
|-------------------------|----|-----|---------------|----|----|

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>